

М906 Шаблони. Виріжайте шаблони строго по лініях (одиниця виміру: см)

- Зауваження: 1. Виріжайте шаблони строго по лініях;
2. Виріжайте елементи згідно шаблонів, щоб запобігти нестачі матеріалу елементів;
3. Обрізайте по зовнішній стороні шаблону, виріжайте елементи згідно їхнього розташування на шаблоні.

Підказки: Покладіть шаблон на задню сторону елемента, з'єднайте їх разом і обріжте елемент (з'єднання їх разом допоможе уникнути зсуву елемента, що в свою чергу може призвести до помилкового обрізання елемента і подальшої нестачі матеріалу для його виготовлення).

